

# Belangrijke HP Media Center PC Updates

Uw systeem gebruikt Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005. Voor u het systeem start en de Wizard Media Center Setup gebruikt, lees a.u.b. deze bijgewerkte informatie met betrekking tot de volgende onderwerpen. Bewaar deze informatie samen met de documentatie van Media Center.

## Documentatie updates

---

**BELANGRIJK:** Voor de meest recente informatie over het installeren van uw HP Media Center PC, raadpleeg de installatieposter die bij uw HP Media Center PC geleverd werd.

---

De informatie in de installatieposter vervangt de informatie in de delen "Inhoud", "De computer installeren" en "Het televisiesignaal verbinden" in de handleiding *HP Media Center PC Aan de slag*.

Voor bijkomende hulp, ga naar de website van de HP Klantenservice op:

**<http://www.hp.com/support>**

## Hardware updates

De lijst van pc onderdelen in het deel "Inhoud" van de handleiding *HP Media Center PC Aan de slag* is geen exacte voorstelling van wat bij uw HP Media Center PC geleverd werd.

- Sommige van de onderdelen vermeld in de handleiding *Aan de slag* zijn optioneel en enkel geschikt voor bepaalde modellen.
- Sommige van de onderdelen die bij uw computermodel geleverd werden, staan mogelijk niet vermeld in de handleiding *Aan de slag*.
- Uw HP Media Center PC bevat mogelijk geen luidsprekers. HP luidsprekers kunnen afzonderlijk worden aangekocht. Voor sommige modellen zijn luidsprekers inbegrepen in de HP Pavilion monitor.
- De HP Media Center PC wordt geleverd met een camera-dockingvak. De camera, het dockingstation en de dockingstationsdeksels zijn optionele items die afzonderlijk kunnen worden aangekocht.

## Software updates

### HP Organize

De HP Organize software, vermeld in de handleiding *HP Media Center PC Aan de slag*, wordt enkel bij bepaalde modellen geleverd.

### Tv-programmagids

De Tv-programmagids in Media Center is een service afgesloten door Microsoft die tv-gegevens levert zoals kanaal, netwerk, programmatitel, samenvatting en geplande uitzendtijden. Deze service is momenteel niet beschikbaar in sommige landen/regio's. Deze service is niet beschikbaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

In landen/regio's waar de gids niet beschikbaar is, raadpleeg het deel "Handmatig opnemen" in de *Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Softwarehandleiding* voor meer informatie over het opnemen van tv-programma's.

### Online Spotlight

Online Spotlight is een koppeling naar de website van Microsoft, waar u de meest recente Media Center informatie en media aanbiedingen en services kunt vinden. Deze site wordt periodiek bijgewerkt door Microsoft. Sommige van de vermelde services zijn mogelijk niet beschikbaar in sommige landen/regio's. Sommige van de vermelde services zijn mogelijk niet beschikbaar in Australië en Nieuw-Zeeland.

U moet in verbinding zijn met het Internet om toegang te hebben tot de website Online Spotlight

## PC Installatietips

### Een installatieplaats voor de pc kiezen

Als u uw computer met uw tv, een set-top box of een surround geluidssysteem wilt verbinden, beveelt HP aan dat u een vrij werkgebied kiest met een gemakkelijke toegang tot de connectors van deze apparaten. Als uw tv aan de muur is bevestigd, moet u ervoor zorgen dat u toegang hebt tot de poorten aan de achterkant van de tv voor u probeert deze met de pc te verbinden.

## Een beeldscherm kiezen

HP beveelt aan dat u een computermonitor gebruikt om uw pc initieel te installeren, omdat het moeilijk kan zijn om tekst en beelden op een tv weer te geven omwille van de hogere resolutie van Microsoft Windows XP.

## Bijkomende videokabels gebruiken

**OPMERKING:** Een optie component video-uitgang is enkel voor bepaalde modellen.

Als u plant om uw tv op de pc aan te sluiten, hebt u mogelijk bijkomende kabels nodig die niet bij de pc werden geleverd. HP Media Center PC modellen hebben verschillende video-uitgangsopties, afhankelijk van uw pc-model. De volgende opties zijn mogelijk: S-video, composietvideo, component, VGA, en DVI. Gebruik DVI voor de beste kwaliteit, vervolgens VGA, dan de componentoptie (enkel beschikbaar op een digitale tv). De volgende beste optie is S-video, gevolgd door composietvideo. Raadpleeg de documentatie van uw pc en tv om te bepalen welke kabels u nodig hebt.

**OPMERKING:** HP beveelt aan geen videokabels van meer dan 1,5 m lengte te gebruiken.

## Bijkomende geluidskabels gebruiken

Als u plant om de pc audio op een versterker of een tv aan te sluiten, hebt u mogelijk bijkomende geluidskabels nodig die niet bij de pc werden geleverd. Uw pc kan geluid voortbrengen in verschillende modi. Uw pc heeft vrouwelijke stereo hoofdtelefoonaansluitingen van 3,5 mm voor elke uitgang. De meeste versterkers hebben RCA-ingangen. U hebt slechts één mannelijke naar RCA-stereo kabel van 3,5 mm nodig voor stereogeluid. U hebt vier mannelijke naar RCA kabels van 3,5 mm nodig voor 7.1 surround geluid. Raadpleeg de documentatie van uw audiotoeestel voor de beste ingangsmethode.

## Een videospelconsole-apparaat gebruiken

Als u een videospelconsole-apparaat gebruikt zoals een Microsoft Xbox, Sony Playstation 2 of Nintendo GameCube, beveelt HP aan dat u dit apparaat rechtstreeks op uw scherm aansluit met behulp van

videosignaal schakelende hardware (niet inbegrepen) of om het op een afzonderlijke tv aan te sluiten i.p.v. rechtstreeks op de pc aan te sluiten.

## Het gebruik van de Wizard Media Center Setup voor de Aanvullende installatie van uw tv-schermb

Als uw tv op het systeem aangesloten is via een composiet- of S-video-aansluiting, kan de Wizard Media Center Setup de instellingen voor uw tv-schermb niet automatisch wijzigen.

Deze automatische wijziging is beschikbaar tijdens de Aanvullende installatie, binnen de optie *Het uiterlijk van Media Center op het beeldscherm optimaliseren*. In plaats van de wizard voor automatisch wijzigen te gebruiken, stelt u het tv-schermb in via de Eigenschappen voor het Windows bureaublad.

De volgende procedure beschrijft wat te doen binnen de Wizard Media Center Setup en hoe de eigenschappen voor het Windows Bureaublad te gebruiken om de instellingen voor uw tv-schermb te wijzigen:

- 1 Tijdens de Wizard Media Center Setup, bij de Aanvullende installatie, nadat u **Het uiterlijk van Media Center op het beeldscherm optimaliseren** geselecteerd hebt, selecteer het beeldschermtype voor *Type beeldscherm opgeven*, en selecteer *Type verbinding* voor uw tv-schermb door als volgt te werk te gaan:
  - Als u de optie **Composiet of S-video** kiest, klik op **Volgende**, en ga verder met stap 2.
  - Als u de optie **DVI of VGA** of **Component (YPbPr)** kiest, hoeft u niet verder te gaan met deze procedure. Ga verder met de wizard, zodat de wizard uw tv-schermb kan wijzigen.
- 2 Selecteer, op het volgende scherm **De huidige instellingen behouden en doorgaan** en klik dan op **Volgende**. Selecteer de optie *Automatische wijzigingen vooraf bekijken* niet.

---

**BELANGRIJK:** Als u de optie *Automatische wijzigingen vooraf bekijken* kiest, kan het scherm gedurende ongeveer 20 seconden zwart lijken of stoppen. Wacht tot de wizard opnieuw verschijnt, kies **Geen instellingen wijzigen**, klik op **Volgende** en ga verder met de volgende stap in deze procedure.

---

- 3 Gebruik de wizard verder tot deze voltooid is en sluit dan of minimaliseer Media Center.
- 4 Klik met de rechtermuisknop in een vrij gebied van het Windows bureaublad en kies **Eigenschappen**.
- 5 Klik op het tabblad **Instellingen** en klik vervolgens op de knop **Geavanceerd**.
- 6 Klik op het tabblad **ATI-beeldscherm**.  
Of:  
Klik op het tabblad **GeoForce 6600**. Klik op **nView Beeldscherminstellingen**, **Apparaatinstellingen** en dan kunt u de verschillende scherminstellingen selecteren. Klik op **Toepassen** en klik op **OK**.
- 7 Klik op knop **TV** (de kleine balk boven het pictogram TV). Nu wordt het scherm TV-eigenschappen geopend. (Uw tv moet aangesloten zijn op het systeem.)

---

**OPMERKING:** Mogelijk moet u op de knop **Aan** klikken (in de linkerhoek van de TV-knopbalk) om de Aan-knop groen te maken. Klik vervolgens op **Toepassen**.

---

- 8 Klik op het tabblad **Wijzigingen**.
- 9 Pas de schermpositie of schermgrootte aan en klik op **Toepassen**.
- 10 Klik op **OK** om het venster te sluiten.
- 11 Herhaal de stappen 4 tot 10 als u de instellingen voor uw tv-scherm wilt wijzigen.

## Het configureren van de Audio-uitgang

Nadat de luidsprekerinstellingen van Media Center geconfigureerd zijn via de Wizard Media Center Setup, controleert u dat de Sound Effect Manager de correcte instelling van het luidsprekersysteem weergeeft. Gebruik deze procedure telkens u de luidsprekerinstelling wilt wijzigen.

---

**OPMERKING:** Als u de digitale audio-uitgang gebruikt, hoeft u deze procedure niet uit te voeren.

---

- 1 Sluit of minimaliseer het Media Center.
- 2 Klik op het luidsprekerpictogram **Geluidseffect** in het systeemvak van het bureaublad.
- 3 Controleer dat de luidsprekerinstelling overeenkomt met het luidsprekersysteem. Pas de instellingen aan, indien nodig.

## Het gebruik van HP Tunes met Media Center

Om HP tunes en iTunes te gebruiken met Media Center, moet u:

- 1 iTunes initialiseren door een wizard setup te voltooien.
- 2 Nummers toevoegen aan de iTunes-bibliotheek en afspeellijsten maken. HP Tunes geeft enkel nummers en afspeellijsten weer die bestaan in iTunes.

---

**OPMERKING:** Als u deze stappen niet voltooit, wordt een foutbericht weergegeven bij de start van HP Tunes met de melding dat een probleem is opgetreden in iTunes waardoor het programma niet kan worden uitgevoerd.

---

## De wizard setup van iTunes voltooien

- 1 Sluit Media Center als het open is.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **iTunes** op het bureaublad.
- 3 Als de wizard iTunes Setup Assistant geopend wordt, volgt u de aanwijzingen op het scherm.
- 4 Sluit iTunes.
- 5 Open Media Center en open vervolgens HP Tunes.



## Nummers aan de iTunes-bibliotheek toevoegen

U kunt nummers aan de iTunes bibliotheek toevoegen vanuit HP Tunes in Media Center of vanuit iTunes op uw bureaublad.

Om nummers toe te voegen via iTunes:

- 1 Dubbelklik op het pictogram **iTunes** op het bureaublad.
- 2 Plaats een cd in het station. Na enkele seconden worden de nummers op de cd vermeld in het iTunes venster.
- 3 Klik op de knop **Importeren** in de rechterbovenhoek van het venster iTunes.



**OPMERKING:** Voor meer informatie over het toevoegen van nummers en het maken van afspeellijsten in iTunes, zie het menu Help in iTunes.

## Nummers toevoegen in HP Tunes

U kunt nummers toevoegen aan de iTunes en HP Tunes bibliotheek vanuit HP Tunes in Media Center.

Om nummers toe te voegen via HP Tunes:

- 1 Druk op de Media Center-Starttoets op de afstandsbediening en selecteer **HP Tunes**.
- 2 Plaats een cd in het station.
- 3 Selecteer **Albums**.
- 4 Selecteer de muziek-cd.
- 5 Kies **Cd kopiëren**. De nummers worden toegevoegd aan uw muziekbibliotheek.



## Vertragingen met HP Tunes

Bij gebruik van HP Tunes kunt u vertragingen krijgen of werkt HP Tunes mogelijk niet naar behoren. Deze vertragingen kunnen optreden omdat:

- Er een audio-cd in het station zit en HP probeert om verbinding te maken met een Internet-gegevensbank om muziekinformatie zoals titels van nummers te vinden.
- Er een grote verzameling nummers in uw muziekbibliotheek staan.
- Windows Media Player of een ander programma om muziek af te spelen ingesteld is als uw standaard speler. Zie de volgende procedure.

Printed in:



5 9 9 1 - 1 9 0 3

## Een standaard audiospeler selecteren

Als u de standaard audiospeler als hebt ingesteld op de Windows Media Player, ondervindt u mogelijk een vertraging als u probeert om HP Tunes te openen. Om dit op te lossen:

- 1 Sluit Media Center als het open is.
- 2 Dubbelklik op het pictogram **iTunes** op het bureaublad.
- 3 Als het venster iTunes standaardspeler voor audiobestanden verschijnt, klik op **Ja** of **Nee**, en zet een vinkje in het aankruisvakje *Dit bericht niet opnieuw weergeven*.
- 4 Als u de wizard iTunes Setup Assistent niet voltooid hebt, volg de instructies op het scherm.
- 5 Open Media Center en open vervolgens HP Tunes.



## 7.1 luidsprekers of digitale audio aansluiten op een geluidskaart

Als u een geluidskaart hebt en 7.1 luidsprekers wilt aansluiten, moet u de Creative Inspire T7700 luidsprekers kopen.



Als u een geluidskaart hebt en uw home stereo AV ontvanger via digital Out wilt aansluiten, sluit de rode RCA stereo plug aan op de Y-kabel van 3,5 mm naar de digitale ingang van de AV ontvanger. Als de rode RCA stereo plug niet werkt, probeert u de witte stereo plug. Een van de connectors wordt niet gebruikt.

